

i Phone 3Gでお使いの前に 必ずお読みください。

本製品は、iPhone 3Gソフトウェアバージョン2.0 (5A347)/
モデムファームウェア01.45.00で動作確認を行っております。
それ以外のファームウェアのバージョンでは動作しない可能性があります。

最新情報は弊社Webサイトをご確認下さい <http://www.ray-out.co.jp/iphone3g/>

STEP1 ソフトウェアバージョンの確認

iPhone3Gのホーム画面から
「設定」→「一般」→「情報」とタップします。




バージョン:2.0(5A347)、
モデムファームウェア:01.45.00
であるかをご確認ください。

STEP2 本製品をiPhone3Gに接続する

本製品をiPhone3Gに接続する。iPhone3Gに本製品を接続すると
「このアクセサリはiPhoneでは動作しません。」
と表示されますが

「いいえ」を選択することにより
本製品をご利用いただけます。



その後は、「はじめに必ずお読みください」に従ってご使用ください。